

ecopress

CHAVE CONTATORA

Manual do Usuário

1. APLICAÇÃO




A chave contatora é um dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência. Essas cargas podem ser de qualquer tipo, de tensão diferente do circuito de comando, e até conter múltiplas fases.

2. CARACTERÍSTICAS

Especificações			
	ECO12A	ECO18A	ECO25A
Corrente Nominal	12A	18A	25A
Corrente térmica	20A	32A	40A
Controle de Potência (kW)			
220V	3	4	5.5
380V	5.5	7.5	11
660V	7.5	9	15
Tensão Nominal	380V 400V 415V		
Tensão Nom. OP.	220V		
Número de Polos	3P + NA	3P + NA	3P + NA
Peso	032 kg	0,36 kg	0,52 kg
Instalação	Com 2 parafusos ou Direto no trilho DIN de 35mm		

3. DIMENSÕES

Medidas em milímetros



4. COMO INSTALAR

Antes de instalar, verifique se o uso pretendido cumpre a aplicação desejada e as condições de operação e instalação.

Para a instalação em trilho din 35mm, puxe para baixo a trava de retenção do contator, coloque o contator no trilho de montagem e empurre a trava de retenção para cima para fixar o contator ao trilho. Puxe para baixo novamente o retentor para remover o contator. Em caso de trilho din com outra medida, fixe com dois parafusos.

Ao ligar um cabo no terminal do contator, aperte firmemente o parafuso. O fio de cobre nu ou o conector de crimpagem não devem ficar visivelmente expostos fora do terminal.

Depois da confirmação da ligação, energize e desenergize a bobina várias vezes com os contatos principais sem carga para verificação da carga.

5. MANUTENÇÃO

Verifique regularmente os parafusos de fixação e retire a poeira com frequência. Em caso de ruído alto ou falha o produto se aproxima do fim de sua vida útil e convém a substituição por um novo produto.

O contator não deve ser exposto à chuva, umidade ou poeira durante o uso, armazenamento ou transporte.

6. GARANTIA

A Industek Ecopress garante este produto por ela fabricado e comercializado, contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 3 meses (3 meses de garantia legal).

Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual (se houver), que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação.

Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.



Assistência Técnica

Endereço:

R. Ettore Soliani, 522 - Distrito Industrial
Indaiatuba – SP, CEP 13347-394

Telefone: (19) 3801-0474

Email: sac@industek.com.br

Site: industek.com.br